


1 Product Overview / Ürüne Genel Bakış



2 Controls / Kontroller

Power / Multi-function Güç / çok işlevli

Hold 2 s 2 sn basılı tutun	Power On / Off Aç / Kapat
Music: press x1 Müzik: 1 kez basın	Play / Pause Oynat / Duraklat
Music: press x2 Müzik: 2 kez basın	Next track Sonraki parça
Music: press x3 Müzik: 3 kez basın	Previous track Önceki parça
Call: press x1 Arama: 1 kez basın	Answer / End Yanıtla / Bitir
Call: press x2 Arama: 2 kez basın	Reject Reddet

Bluetooth Pairing Bluetooth Eşleştirme

First power-on İlk açılış	Auto pairing Otomatik eşleştirme
Off: hold 5 s Kapalıyken: 5 sn basılı tutun	Re-pair Yeniden eşleştir

Volume Volume

Hold Volume + Ses + düğmesini basılı tutun	Volume up Sesi artır
Hold Volume - Ses - düğmesini basılı tutun	Volume down Sesi azalt

3 MP3 Mode / MOJAWA App / MP3 Modu / MOJAWA Uygulaması

Mode Switch / Mod değiştirme

Press x1 /
Bir kez basın



Hold 2 s /
2 saniye bekleyin

Press once, then immediately press again and hold 2 s.
Bir kez basın, ardından hemen tekrar basın ve 2 saniye basılı tutun.

Music Transfer / Müzik aktarımı

Connect magnetic data cable; copy music to PURRA SWIM.

Manyetik veri kablosunu bağlayın; müziği PURRA SWIM'e kopyalayın.

MOJAWA App

Scan to download the MOJAWA App
MOJAWA uygulamasını indirmek için tarayın

Official download
Resmi indirme



Underwater: use MP3 mode. After swimming, rinse with fresh water; charge only when contacts are completely dry.
Su altında MP3 modunu kullanın. Yüzmeden sonra tatlı suyla durulayın; yalnızca temas noktaları tamamen kurduğunda şarj edin.

Mojawa®